

# DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR L'HYGIÈNE DES SOLS, DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN ENVIRONNEMENT À RISQUES



## PHAGO'SURF ND



- Large spectre d'activité
- Excellente compatibilité matériel

### INDICATION

PHAGO'SURF ND est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risques. C'est un nettoyant efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et virucide).

PHAGO'SURF ND nécessite un rinçage sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).

Son parfum odorant laisse une ambiance fraîche et saine.

### COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 3,5% m/m  
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS : 2372-82-9) : 5,5% m/m  
Agents de surfaces non ioniques  
Sels

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore à jaune pâle  
Parfum

pH à 20°C (produit pur) : 9,1 +/- 0,3

pH à 20°C (produit dilué à 0,25% eau du réseau) : environ 8,0

Masse volumique à 20°C (g/mL) : 1,052 +/- 0,005

### MODE D'EMPLOI

Diluer 1 dose de 20 mL dans 8 L d'eau froide ou tiède du réseau (soit une dilution à 0,25%).

Utilisation en lavage à plat ou en nettoyage humide.

Rincer à l'eau les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

Compatibilité : se référer au dossier scientifique.

### ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TESTS D'EFFICACITÉ RÉALISÉS SUR LE PRODUIT DILUÉ À 0,25%		TEMPS D'ACTION
Bactéricide	EN 1040 EN 1276 EN 13727+A1 EN 13697 EN 16615	5 minutes 5 minutes* 5 minutes* 15 minutes* 15 minutes*
Levuricide	EN 1275 sur <i>C. albicans</i> EN 13624 sur <i>C. albicans</i> EN 13697 sur <i>C. albicans</i>	5 minutes 15 minutes* 15 minutes*
Fongicide	EN 16615 : <i>C. albicans</i> et <i>A. brasiliensis</i>	15 minutes*
Tuberculocide	EN 14348 : <i>M. terrae</i>	30 minutes*
Virucide	EN 14476 + A1 : BVDV EN 16777 : <i>Vaccinia virus</i> Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpès virus, Coronavirus, orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1.	15 minute* 15 minute*

\*Conditions de saleté

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement

### RÉFÉRENCES

60405 250x20mL doses  
60406 6x1L Dosy  
60407 2x5L  
60408 4X1L One2Dose

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DOSSIER SCIENTIFIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS ET RAPPORTS DÉTAILLÉS.

